Instruction Manual

True Wireless Earbuds

ATRIX

Packing List

Specification

Bluetooth version: Bluetooth 5.1
Driver size: 12mm
Impedance: 32Ω
Sensitivity: 95dB±3dB
Battery capacity(unit): 40mAh*2
Battery capacity(case): 400mAh
Water resistant rate: IPX4
Working distance: 10m(33feet)
Support: HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Playback time: Up to 4 hours of listening time (50% volume)
(more than 18 hours with charging case)

Parts Description

1, Charging port
2, Charging case LED light
3, Earbuds LED light
4, Touch Surface
5, Microphone
6, Charging contact



Wear

Step1: Choose the suitable ear pieces for earbuds,

Step2: Wear it in the ears and adjust to a comfortable position in your ears, please note the left and right earbuds.



How to Pair / Start to Use

1, Open charging case with the both earbuds in it,

2, Take out the both earbuds from the charging case, and the earbuds will turn on automatically, Then one of the earbud will enter the Bluetooth pairing mode when red and blue lights flash alternately, When the earbuds have been paired with the device successfully, a beep sound will be heard,

3,Go to Bluetooth Settings on your phone and select "AtrixEarbuds".

4, After AtrixEarbuds paired, some mobile phones will appear "Bluetooth Pairing Request",Please select "Pair" and both L & R pairing earbuds process are completed.



5, When pairing completed, and the both earbuds are worn in the ears and adjusted to a comfortable position, you can use the earbuds for True Wireless Stereo music.



6, The earbuds will power off when place back to the charging case to recharge,



Controls

Making and Answering Calls

▶ Pause Music	Double Click either earbuds
▶ Play Music	Double Click either earbuds
⏮ Previous	Long press the left earbud button for 1 second
⏭ Next	Long press the right earbud button for 1 second
Activate Voice Assistant	Long press either earbud for 3 second

Answer Call	Double Click either earbuds
End Call	Double Click either earbuds
Reject Call	When a call is coming, press either earbuds for 2 second

Other

Connection Distance	About 10 meters
Low Power	Low power reminder, once evert 4 minutes

Charging

Charge the Earbuds:
Put the earbuds into the charging case to charge the earbuds, the red LED indicator will light up while charging, When the earbuds are fully charged, the red LED light will out out automatically,

Charge the Charging Case:
Please charge the Charging Case by the USB-C cable, the white LED flashes while it is charging, When the charging case is fully charged, four white LED indicator will keep lighting up.



LED status to indicate the charging case battery capacity

●○○○	0~25%
●●○○	25~50%
●●●○	50~75%
●●●●	75~100%

Attention

1, When the left and right earbuds are not paired automatically after they are taken out of the charging box, they can be reset by pressing the left and right earbuds for 8 seconds respectively, and then put them into the charging box for activation, When they are taken out again, the earbuds will be automatically paired together,

2, When the earbuds are not connected to the device after taking out the charging box, it will automatically turn off in about 5 minutes.

3, The waterproof rating is IPX4 for the earbuds only do not include the charging case,

4, Compatible with most Bluetooth devices, However, availability of connection depends on the Bluetooth device and its software and Bluetooth version, Not all functions work on all devices.

Safety Instruction

Using earbuds at high to moderate volumes for extended periods of time will result in permanent hearing damage, It is advised you keep volume levels moderate to low at all times for your safety,

Do not use while driving a car, cycling, operating machinery, or performing other activities that require hearing surrounding sounds,

Do not use earbuds in thunder storm weather, the earphone may notwork properly in the condition, and increase the risk of being hit by lightning,

Earbuds may not work properly under high temperature or high humidity conditions,

Do not use any corrosive cleaner/oil to clean the earphone, If the earphone comes in contact with liquids, quickly wipe away, If submersed in water, do not turn the earbuds on until completely dried,

Tips: liquid submersion voids the warranty, Keep the earbuds and packaging out of reach of children,

Trouble Shooting

Unable to power on
1,Try to charge the charging case and earbuds.

Unable to charge
1,Try to change another charging cable or charging adapter;
2,Check whether there is any object or foreign matter in the charging port of the charging case
3,Check whether there is any object or foreign matter at the charging contact of the earbuds;
4,Check whether the charging socket is powered on and whether the charging plug matches the charging interface,

No sound
1,Make sure the volume of playback device is normal;
2,Confirm whether the earbuds has been turned on properly;
3,Check whether the left and right earbuds are paired successfully, Unpaired earbuds can be activated by placing the earbuds in the charging case or long pressing the left and right earbuds for 8 seconds to reset

Unable to connect
1,Confirm whether the earbud is turned on properly;
2,Make sure that the playback device is turned on properly;
3, Make sure the playback device has switched other connections off;
4,Check whether there is no obvious interference or shielding in the playing environment;
5,Check whether the earbuds match the playing device (the playing device must be Bluetooth 4.0 or above);
6,Check whether the left/right earbuds are paired successfully

The sound is instability,
1,The distance between the earbud and the playback device is too far;
2,There is interference between the earbuds and the playing device;
3,The playback device is not streaming smoothly,

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuantto Part15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation, If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s), Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.
- Hereby, Geeknet,Inc, declares that the radio equipment type AtrixEarbuds is in compliance with Directive 2014/53/EU.
- The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.Geeknet.com

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG,Inc, and any use of such marks by Geeknet, Inc, is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

FCC ID: 2ANFH-AE
Manufactured for Geeknet, Inc,
625 Westport Pkwy,Grapevine,TX 76051
Imported by GameStop European Services Limited Estuary Limited Estuary House Swords Co.Dublin,Ireland
Made in China

Manuel D'utilisation

Écouteurs sans Fil

ATRIX

Contenu de L'emballage

Caractéristiques

Version Bluetooth : Bluetooth 5,1
Taille du transducteur : 12mm
Impédance : 32Ω
Empfindlichkeit: 95dB±3dB
Capacité de la batterie (écouteur) : 40mAh*2
Capacité de la batterie (étui) : 400mAh
Résistance à l'eau : IPX4
Distance de fonctionnement : 10 m (33 pieds)
Support : HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Autonomie : Jusqu'à quatre heures d'écoute (50% précédent)
(plus de 18 heures avec l'étui de chargement)

Description des Pièces

1, Port de charge
2, Voyant à DEL de l'étui
3, Voyant à DEL des écouteurs
4, Surface tactile
5, Microphone
6, Contact de charge



Positionnement

Étape 1 : *Choisissez les embouts appropriés pour les écouteurs.*

Étape 2 : Placez les écouteurs dans vos oreilles et ajustez-en la position pour qu'ils tiennent confortablement dans vos oreilles, Prenez note qu'il y a un écouteur gauche et un écouteur droit.



Comment Appairer les Écouteurs et Commencer à les Utiliser

1, Ouvrez l'étui de recharge contenant les deux écouteurs.

2, Retirez les deux écouteurs du boîtier de charge et ils s'allumeront automatiquement, Ensuite, Eun des écouteurs entrera en mode d'appairage Bluetooth lorsque les voyants rouge et bleu clignoteront en alternance,
Une fois les écouteurs appairés à l'appareil, un bip retentira,

3, Accédez aux paramètres Bluetooth de votre téléphone et sélectionnez "AtrixEarbuds",

4, Une fois l'AtrixEarbuds appairé, certains téléphones portables afficheront« Demande d'appairage Bluetooth », Veuillez sélectionner « Appairer » pour achever l'appariement des écouteurs L (gauche) et R (droit),



5, Une fois l'appairage terminé, les deux écouteurs sont placés dans les oreilles et ajustés dans une position confortable, Vous pouvez alors écouter de la musique en stéréo sans fil,



6, Les écouteurs s'éteignent lorsqu'ils sont replacés dans l'étui de recharge pour être rechargés,



Commandes

Écouter de la Musique

Mettre la Musique sur Pause	Double-cliquez sur l'un ou l'autre des écouteurs
Lecture de la Musique	Double-cliquez sur l'un ou l'autre des écouteurs
⏮ Précédent	Appuyez longuement sur l'écouteur gauche pendant une seconde
⏭ Suivant	Appuyez longuement sur l'écouteur droit pendant une seconde
Activer L'assistance Vocale	Appuyez longuement sur l'un ou l'autre des écouteurs

Répondre à L'appel	Double-cliquez sur l'un ou l'autre des écouteurs
Mettre fin à L'appel	Double-cliquez sur l'un ou l'autre des écouteurs
Rejeter L'appel	Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur l'un ou l'autre des écouteurs pendant deux secondes

Autre

Distance de Connexion	Environ 10 mètres
Batterie Faible	Rappel de batterie faible, une fois toutes les quatre minutes

Chargement

Charger les écouteurs :
Placez les écouteurs dans le boîtier de charge et le témoin à DEL s'allumera pendant la charge, Une fois les écouteurs complètement chargés, le témoin à DEL rouge s'éteint automatiquement,

Charger le boîtier de charge :
Veuillez charger le boîtier à l'aide du câble USB-C; la DEL blanche clignote pendant la charge, Une fois le boîtier de charge complètement chargé, quatre témoins à DEL blancs resteront allumés,



LED status to indicate the charging case battery capacity

●○○○	0~25%
●●○○	25~50%
●●●○	50~75%
●●●●	75~100%

Attention

1, Si les écouteurs gauche et droit ne sont pas appariés automatiquement après avoir été retirés de l'étui de chargement, ils peuvent être réinitialisés en appuyant sur les écouteurs gauche et droit pendant 8 secondes chacun, puis en les plaçant dans l'étui de chargement pour les activer, Lorsqu'ils sont retirés à nouveau, les écouteurs s'apparient automatiquement l'un à l'autre,

2, Assurez-vous que les écouteurs sont sous tension,

3, Lorsque les écouteurs ne sont connectés à aucun appareil après leur retrait de l'étui, ils s'éteindront automatiquement après environ cinq minutes,

4, Compatible avec la plupart des appareils Bluetooth, Cependant, la disponibilité de la connexion dépend de l'appareil, de son logiciel et de la version Bluetooth, Toutes les fonctions ne sont pas compatibles avec tous les appareils,

Consignes de Sécurité

L'utilisation d'écouteurs à volume élevé ou modéré pendant de longues périodes entraînera des lésions auditives permanentes, Il est conseillé de maintenir des niveaux de volume modérés à faibles en tout temps pour votre sécurité,

N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous conduisez une voiture, faites du vélo, faites fonctionner des machines ou effectuez d'autres activités qui nécessitent d'entendre les sons environnants,

N'utilisez pas les écouteurs par temps d'orage, car l'écouteur pourrait ne pas fonctionner correctement dans ces conditions et accroître le risque d'être frappé par la foudre,

Les écouteurs peuvent ne pas fonctionner correctement dans des environnements à la température ou au taux d'humidité élevés,

N'utilisez aucun nettoyant corrosif ou huile pour nettoyer les écouteurs, Si l'écouteur entre en contact avec des liquides, essuyez-le rapidement, Si les écouteurs ont été immergés dans l'eau, ne les allumez pas avant qu'ils ne soient complètement secs,

Remarque : Immension dans un liquide annule la garantie,Gardez les écouteurs et leur emballage hors de portée des enfants,

Résolution de Problèmes

Impossible d'allumer
1, Essayez de charger le boîtier de charge et les écouteurs,

Impossible de charger
1, Essayez de charger de câble ou d'adaptateur de charge;
2,Vérifiez qu'il n'y a pas d'objet ou de corps étranger dans le port de charge du boîtier de charge
3,Vérifiez qu'il n'y a pas d'objet ou de corps étranger dans les contacts de charge des écouteurs;
4,Vérifiez que la prise de charge est sous tension et que la fiche de charge correspond à l'interface,

Pas de son
1, Vérifiez que le volume de lecture de l'appareil est réglé à un niveau normal;
2,Vérifiez que les écouteurs ont été correctement allumés;
3,Vérifiez que les écouteurs gauche et droit sont correctement appairés, Des écouteurs non appairés peuvent être activés en les plaçant dans le boîtier de charge ou en appuyant longuement sur chacun pendant 8 secondes pour les réinitialiser

Impossible de se connecter
1,Vérifiez que l'écouteur est correctement allumé;
2,Vérifiez que l'appareil de lecture est correctement allumé;
3, Vérifiez que les autres connexions sont désactivées sur l'appareil de lecture;
4,Vérifiez qu'il n'y a pas d'interférence évidente ou d'obstacle isolant dans l'environnement de lecture;
5,Vérifiez que les écouteurs sont compatibles avec l'appareil de lecture (il doit être doté de la technologie Bluetooth 4,0 ou supérieure);
6,Vérifiez que les écouteurs gauche/droit sont correctement appairés

Le son est instable,
1,Les écouteurs sont trop loin de l'appareil de lecture;
2,Il y a des interférences entre les écouteurs et l'appareil de lecture;
3,La transmission de l'appareil de lecture n'est pas stable,

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC, son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable,

Avertissement : les changements ou modifications non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité peuvent priver l'utilisateur de son droit d'utiliser l'équipement,

REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC, Ces limites sont destinées à offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle, Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie à radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio,
Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférences dans une installation particulière, Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être vérifié en l'éteignant et en le rallumant, l'utilisateur est invité à essayer d'y remédier à l'aide d'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception,
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur,
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui où le récepteur est branché,
- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté en radio et télévision pour obtenir de l'aide,

Ce symbole figurant sur le produit ou dans les instructions signifie que votre équipement électrique et électronique doit être mis au rebut dès la fin de sa vie séparément de vos déchets ménagers, Il existe des systèmes de collecte distincts pour le recyclage dans l'UE, Pour plus d'informations, veuillez contacter les autorités locales ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit,
- Par la présente, Geeknet, Inc, déclare que le type d'équipement radio AtrixEarbuds est conforme à la directive 2014/53/UE,
- Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.Geeknet.com

La marque verbale et les logos Bluetooth™ sont marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc, et ces marques et logos sont utilisés sous licence par Geeknet Inc, Les autres marques et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs,

FCC ID: 2ANFH-AE
Fabriqué par Geeknet, Inc,
625 Westport Pkwy,Grapevine,TX 76051
Importé par GameStop European Services Limited Estuary Limited Estuary House Swords Co.Dublin,Ireland
Fabriqué en Chine

Manuale di Istruzioni

Veri Auricolari Wireless

ATRIX

Distina di imballaggio

Specifiche

Versione Bluetooth: Bluetooth 5,1
Dimensioni driver: 12mm
Impedenza: 32Ω
Sensibilità: 95dB±3dB
Capacità della batteria (unità): 40mAh*2
Capacità della batteria (custodia): 400mAh
Tasso di impermeabilità: IPX4
Distanza di lavoro:10m(33piedi)
Supporto: HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Tempo di riproduzione: fino a 4 ore di tempo di ascolto
(50% Volume)
(più di 18 ore con custodia di ricarica)

Descrizione delle Parti

1, Porta di ricarica
2, Luce a LED della custodia di ricarica
3, Luce a LED degli auricolari
4, Superficie touch
5, Microfono
6, Contatto di ricarica



Indossare gli auricolari

Passaggio 1: scegliere gli elementi auricolari adatti per gli auricolari,

Passaggio 2: indossarli nelle orecchie e regolarli in una posizione comoda nelle orecchie, distinguendo gli auricolari sinistro e destro,



Come Accoppiare / Iniziare a Usare gli Auricolari

1, Aprire la custodia di ricarica contenente entrambi gli auricolari,

2, Estrarre entrambi gli auricolari dalla custodia di ricarica e gli auricolari si accenderanno automaticamente, Quindi uno degli auricolari entrerà in modalità di accoppiamento Bluetooth quando le luci rossa e blu lampeggeranno alternativamente,
Quando gli auricolari sono stati accoppiati con successo al dispositivo, verrà emesso un segnale acustico,



3, Andare su Impostazioni Bluetooth sul proprio telefono e selezionare "AtrixEarbuds",

4, Dopo l'accoppiamento di AtrixEarbuds , in alcuni telefoni cellulari apparirà il messaggio "Richiesta di accoppiamento Bluetooth", Selezionare "Accoppia" e il processo di accoppiamento degli auricolari L e R sarà completato,



5, Una volta completato l'accoppiamento ed entrambi gli auricolari vengono indossati nelle orecchie e regolati in una posizione comoda, è possibile utilizzare gli auricolari per la musica True Wireless Stereo,

6, Gli auricolari si spengono quando vengono riposti nella custodia di ricarica per ricaricarli,

Controlli

Ascoltare la Musica

Mettere in pausa la musica	Fare doppio clic su uno degli auricolari
Riprodurre la musica	Fare doppio clic su uno degli auricolari
⏮ Precedente	Premere a lungo il pulsante dell'auricolare sinistro per 1 secondo
⏭ Prossimo	Premere a lungo il pulsante dell'auricolare destro per 1 secondo
Attivare l'assistente vocale	Premere a lungo uno degli auricolari per 3 secondi

Rispondere a una chiamata	Fare doppio clic su uno degli auricolari
Terminare una chiamata	Fare doppio clic su uno degli auricolari
Rifiutare una chiamata	Quando è in arrivo una chiamata, premere uno degli auricolari per 2 secondi

Altro

Distanza di connessione	Circa 10 metri
Bassa potenza	Promemoria di bassa potenza, una volta ogni 4 minuti

Ricarica

Caricare gli auricolari:
Riporre gli auricolari nella custodia di ricarica per caricarli, Indicatore LED si accenderà durante la ricarica, Quando gli auricolari sono completamente carichi, la luce LED rossa si spegne automaticamente,

Caricare la custodia di ricarica:
Si prega di caricare la custodia di ricarica tramite il cavo USB-C, il LED bianco lampeggia mentre è in carica, Quando la custodia di ricarica è completamente carica, quattro indicatori LED bianchi continueranno ad accendersi,

Stato del LED per indicare la capacità della batteria della custodia di ricarica

●○○○	0~25%
●●○○	25~50%
●●●○	50~75%
●●●●	75~100%

Attenzione

1, Quando gli auricolari sinistro e destro non vengono accoppiati automaticamente dopo essere stati estratti dalla scatola di ricarica, possono essere ripristinati premendo gli auricolari sinistro e destro rispettivamente per 8 secondi, quindi inserirli nella scatola di ricarica per l'attivazione, Quando vengono estratti di nuovo, gli auricolari verranno accoppiati automaticamente,

2, Quando gli auricolari non sono collegati all dispositivo dopo averli estratti dalla scatola di ricarica, si spegneranno automaticamente in circa 5 minuti,

3, La classificazione di impermeabilità è IPX4 solo per gli auricolari, non includere la custodia di ricarica,

4, Compatibile con la maggior parte dei dispositivi Bluetooth, Tuttavia, la disponibilità della connessione dipende dal dispositivo Bluetooth, dal relativo software e dalla versione Bluetooth, Non tutte le funzioni sono operative con tutti i dispositivi,

Istruzioni di Sicurezza

L'utilizzo degli auricolari a volumi da alti a moderati per lunghi periodi di tempo provocherà danni permanenti all'udito, Si consiglia di mantenere sempre i livelli di volume da moderati a bassi per la propria sicurezza,

Non usare gli auricolari mentre si guida un'auto, si va in bicicletta, si utilizzano macchinari o si svolgono altre attività che richiedono l'ascolto dei suoni circostanti,

Non utilizzare gli auricolari in caso di temporale, l'auricolare potrebbe non funzionare correttamente nella condizione e aumentare il rischio di essere colpiti da un fulmine,

Gli auricolari potrebbero non funzionare correttamente in condizioni di alta temperatura o elevata umidità,

Non utilizzare detergenti/oli corrosivi per pulire l'auricolare, Se l'auricolare viene a contatto con liquidi, asciugare rapidamente, Se immersi in acqua, non accendere gli auricolari finché non sono completamente asciutti,

Suggerimenti: l'immersione in liquidi invalida la garanzia, Tenere gli auricolari e la confezione fuori dalla portata dei bambini,

Risolvere i Problemi

Impossibile accendere
1, Provare a caricare la custodia di ricarica e gli auricolari,

Impossibile caricare
1, Provare a cambiare un altro cavo di ricarica o adattatore di ricarica;
2,Controllare se sono presenti oggetti o corpi estranei nella porta di ricarica della custodia di ricarica
3, Controllare se sono presenti oggetti o corpi estranei sul contatto di ricarica degli auricolari;
4, Controllare se la presa di ricarica è accesa e se la spina di ricarica corrisponde all'interfaccia di ricarica,

Nessun suono
1, Assicurarsi che il volume del dispositivo di riproduzione sia normale;

2, Confermare se gli auricolari sono stati accesi correttamente;
3, Controllare se gli auricolari sinistro e destro sono accoppiati correttamente, Gli auricolari non accoppiati possono essere attivati posizionando gli auricolari nella custodia di ricarica o premendo a lungo gli auricolari sinistro e destro per 8 secondi per ripristinarli

Impossibile connettersi
1, Confermare se l'auricolare è acceso correttamente;
2, Assicurarsi che il dispositivo di riproduzione sia acceso correttamente;
3, Assicurarsi che il dispositivo di riproduzione abbia disattivato altre connessioni;
4, Controllare se non ci sono interferenze evidenti o schermature nell'ambiente di riproduzione;
5, Controllare se gli auricolari corrispondono al dispositivo di riproduzione (il dispositivo di riproduzione deve essere Bluetooth 4,0 o superiore);
6, Controllare se gli auricolari sinistro/destro sono associati correttamente

Il suono è instabile,
1, La distanza tra l'auricolare e il dispositivo di riproduzione è eccessiva;
2, C'è un'interferenza tra gli auricolari e il dispositivo di riproduzione;
3, Il dispositivo di riproduzione non trasmette in streaming in modo fluido,

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC, il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato,

Attenzione: cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla persona responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura,

NOTA: questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC, Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale,
Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio,
Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verificheranno interferenze in una particolare installazione, Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che può essere determinata spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente,
- Aumentare la distanza tra l'attrezzatura e il ricevitore,
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore,
- consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza,

Questo simbolo sul prodotto o nelle istruzioni significa che la apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite al termine della loro vita separatamente dai rifiuti domestici, Per il riciclaggio nell'UE, esistono sistemi di raccolta differenziata, Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto,
- Con la presente, Geeknet, Inc, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio AtrixEarbuds è conforme alla Direttiva 2014/53/UE,
- Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'seguente indirizzo Internet:www.Geeknet.com

Il marchio Bluetooth® e i relativi loghi sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc, e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Geeknet, Inc, è concesso in licenza, Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari,

FCC ID: 2ANFH-AE
Prodotto per Geeknet, Inc,
625 Westport Pkwy,Grapevine,TX 76051
Importato da GameStop European Services Limited Estuary Limited Estuary House Swords Co.Dublin,Ireland
Fatto in Cina

Bedienungsanleitung

True Wireless Earbuds

ATRIX

Packliste

Spezifikation

Bluetooth-Version: Bluetooth 5,1
Treibergröße: 12mm
Impedanz: 32Ω
Empfindlichkeit: 95dB±3dB
Akkukapazität (Gerät): 40mAh*2
Akkukapazität (Hülle): 400mAh
Wasserbeständigkeitsrate: IPX4
Betriebsreichweite: 10m
Unterstützung: HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Wiedergabezeit: Bis zu 4 Stunden Hörzeit (50% Lautstärke)
(mehr als 18 Stunden mit Ladehülle)

Teilebeschreibung

1, Ladeanschluss
2, Ladehülle LED-Licht
3, Ohrhörer LED-Licht
4, Touch-Oberfläche
5, Mikrofon
6, Ladekontakt



Tragen

Schritt 1: Wählen Sie die geeigneten Ohrstöpsel für die Ohrhörer,

Schritt 2: Tragen Sie sie in den Ohren und passen Sie sie bequeme in Ihren Ohren an, Bitte beachten Sie, dass es einen linken und einen rechten Ohrhörer gibt,

Kopplung/Erste Verwendung

1, Öffnen Sie die Ladehülle mit den beiden Ohrhörern,

2, Nehmen Sie die beiden Ohrhörer aus der Ladehülle und die Ohrhörer schalten sich automatisch ein, Dann wechselt einer der Ohrhörer in den Bluetooth-Kopplungsmodus, wenn das rote und das blaue Licht abwechselnd blinken,
Wenn die Ohrhörer erfolgreich mit dem Gerät gekoppelt wurden, ertönt ein Signalton,

3, Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen Ihres Handys und wählen Sie „AtrixEarbuds",

4, Nach der Kopplung von AtrixEarbuds wird an einigen Mobiltelefonen „Bluetooth-Kopplungsanfrage" angezeigt, Bitte wählen Sie „Koppeln" und der linke und der rechte Ohrhörer werden verbunden,

5, Wenn die Kopplung abgeschlossen ist und beide Ohrhörer in den Ohren getragen werden und in eine bequeme Position gebracht wurden, können Sie die Ohrhörer für True-Wireless-Stereo-Musik nutzen,