ATRIX

DUAL CHARGING DOCK FOR XBOX SERIES X/S





Battery Pack X4

Battery Cover For XBOX ONE S/X X4

Battery Cover For XBOX Series X/S X4

User Manual

◆ Product Introduction:

This Dual Charging Dock is mainly designed for XBOX Series X/XBOX Series S and compatible to XBOX ONE/XBOX ONE S/XBOX ONE X controllers. Controllers must be equipped with special battery packs included in packaging when charging with this dock. This dock can charge two controllers with special battery packs at the same time.The appearance of this dock is unique. Designed with LED light and screen indicator, this dock could indicate charging status of controllers with battery packs simply.

◆ Product Picture:



◆ Product Features:

*Can charge two XBOX Series X/S or XBOX ONE S/X Controllers installed with battery packs included in packaging at the same time.
*Charging indicators with two different colors for easy operation.
*With unique structure and touch type design, it's convenient to charge.
*Low standby power consumption to save energy and protect environment.

◆ How to use:

1. Use USB cable or AC Plug included in packaging and power the dock.
2. Once the dock connected with power successfully, two ambient LED and screen controller icons will light red and green for once and then be off.
3. Install the battery packs to controller. Please only use the battery packs included in packaging only.
4. Put controller with battery packs on dock correctly and identify the charging automatically.
5. Charging indicator function:

①When controller with battery is placed on A# position, the A# controller icon in screen and corresponding ambient light will be red to indicate the controller battery has entered the charging status. When A# indicator lights turn from red to green, it means A# controller charging is complete.
②Similarly, when controller is placed on B# position, the B# controller icon and corresponding ambient light will be red to indicate the controller battery has entered the charging status. When B# indicator changes from red to green, it means B# controller charging is complete.
When move controller with battery away from dock, the corresponding icon light and ambient LED will be off.

◆ Product Notice:

*When the product is fully charged or not in use, unplug the power adapter.
*This product cannot be used or stored in a humid environment.
*When using or storing this product, avoid dust and heavy pressure as much as possible, so as not to affect the service life.
*If there is electrical problems caused by misuse such as soaked in water, smashed or crashed, please stop using it.
*Do not dry it with external heating equipment such as a microwave oven.
*If there is any damage, please send it to the maintenance shop for repair in time, please do not disassemble it by yourself.
*Do not play with the product to children.

◆ Product Specification:

Compatibility	XBOX ONE S/X XBOX Series X/S Controllers
Input Voltage of Charging Dock	DC 5V
Charging Current of Battery Pack	0.35A
Output Voltage of Battery Pack	DC 2.4V
Battery Pack Capacity	1200mAh
Material	ABS
Include	1* Dual Dock 4*Battery packs 4*Battery covers for XBOX ONE S/X 4*Battery covers for XBOX Series X/S
Battery Charging Time	≥ 3hrs

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference.
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Company Name: GameStop
Address: Geeknet, Inc. 625 Westport Pkwy, Grapevine, TX 76051
http://www.gamestop.com

ATRIX

DOUBLE STATION DE RECHARGE POUR LES SÉRIES XBOX X/S





Bloc-pile X4

Couvercle des Piles Pour XBOX ONE S/X X4

Couvercle des Piles Pour XBOX Series X/S X4

Manuel Utilisateur

◆ Présentation du Produit :

Cette double station de recharge est principalement conçue pour les séries XBOX X et XBOX S et est compatible avec les contrôleurs des séries XBOX ONE/XBOX ONE S/XBOX ONE X. Les contrôleurs doivent être équipés de piles spéciales incluses dans l'emballage lorsqu'ils sont rechargés avec cette station de recharge. Cette station de recharge peut recharger deux contrôleurs comportant des piles spéciales en même temps. L'appar ence de cette station de recharge est unique. Conçue à partir d'un voyant à DEL et d'un indicateur d'écran, cette station de recharge peut indiquer simplement l'état de recharge des contrôleurs comportant des piles.

◆ Image du Produit :



◆ Caractéristiques du Produit :

* Peut recharger deux contrôleurs des séries XBOX X/S ou XBOX ONE S/X installés avec des blocs-piles inclus dans l'emballage en même temps.
* Indicateurs de recharge comportant deux couleurs différentes pour faciliter l'utilisation.
* Avec sa structure unique et sa conception de type tactile, il est pratique à recharger.
* Une faible consommation électrique en mode veille permettant d'économiser de l'énergie et de protéger l'environnement.

◆ Mode D'emploi :

1. Utilisez le câble USB ou la prise secteur inclus dans l'emballage et alimentez la station de recharge.
2. Une fois la station de recharge connectée à l'alimentation avec succès, deux icônes d'ambiance à DEL et celles du contrôleur d'écran s'allumeront en rouge et vert une fois, puis s'éteindront.
3. Installez les blocs-piles sur le contrôleur. Veuillez utiliser uniquement les blocs-piles inclus dans l'emballage.
4. Placez correctement le contrôleur comportant les blocs-piles sur la station de recharge et identifiez la recharge a utomatiquement.
5. Fonction d'indicateur de recharge :

① Lorsque le contrôleur comportant la pile est placé en position A#, l'icône du contrôleur A# à l'écran et la lumière d'ambiance correspondants seront rouges pour indiquer que la pile du contrôleur est entrée en état de recharge. Lorsque les voyants lumineux A# passent du rouge au vert, cela signifie que la recharge du contrôleur A# est terminée.
② De même, lorsque le contrôleur est placé en position B#, l'icône du contrôleur B# et la lumière d'ambiance correspondants seront rouges pour indiquer que la pile du contrôleur est entrée en état de recharge. Lorsque l'indicateur B# passe du rouge au vert, cela signifie que la recharge du contrôleur B# est terminée.
Lorsque vous éloignez le contrôleur comportant la pile de la station de recharge, l'icône lumineuse et celle d'ambiance à DEL correspondantes s'éteignent.

◆ Avertissement Concernant le Produit :

* Lorsque le produit est complètement rechargé ou n'est pas utilisé, débranchez l'adaptateur secteur.
* Ce produit ne peut en aucun cas être utilisé ou stocké dans un environnement humide.
* Lorsque vous utilisez ou stockez ce produit, évitez autant que possible la poussière et les fortes pressions, afin de ne pas affecter sa durée de vie.
* Si des problèmes électriques surviennent en raison d'une mauvaise utilisation, par exemple si le produit a été trempé dans l'eau ou s'il a été cassé ou écrasé, veuillez cesser l'utilisation.
* Évitez de le sécher avec un appareil de chauffage externe tel qu'un four à micro-ondes.
- En cas de dommage, veuillez l'envoyer à l'atelier d'entretien afin qu'il soit réparé à temps, ne le démontez pas par vous-même.

* Évitez de jouer avec le produit auprès des enfants.

◆ Spécification du Produit :

Compatibilité	XBOX ONE S/X XBOX Series X/S Controllers
Tension D'entrée de la Station de Recharge	DC 5V
Courant de Recharge du Bloc-pile	0.35A
Tension de Sortie du Bloc-pile	DC 2.4V
Capacité du Bloc-pile	1200mAh
Matériel	ABS
Inclure	1* les Doubles Stations de Recharge 4*Bloc-piles 4*Couvercle des piles pour XBOX ONE S/X 4*Battery covers for XBOX Series X/S
Temps de Recharge de la Pile	≥ 3 heures

Cet appareil est conforme à la section 15 de la Réglementation FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence extérieure, y compris celle pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.

Attention : Les changements ou modifications non expressément approuvées par les autorités compétentes en matière de conformité peuvent priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'équipement en question.

REMARQUE : À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet équipement a été déclaré conforme à la section 15 de la Réglementation FCC applicable aux appareils numériques de classe B. Ces limites sont conçues pour fournir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques susceptibles de créer des interférences nuisibles dans les communications radioélectriques si l'équipement est installé incorrectement.

Cependant, il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne se produise dans une installation particulière. Dans le cas où cet équipement créerait des interférences avec la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, il est conseillé d'essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Reliez l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Veuillez consulter le distributeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté pour de l'aide.

Nom de la Compagnie : GameStop
Adresse : Geeknet, Inc. 625 Westport Pkwy, Grapevine, TX 76051
http://www.gamestop.com