


ATRIX™

DUAL CHARGING DOCK




User Manual

◆ Product Introduction:

This Dual Charging Dock is designed for Xbox One series controllers with Ni-MH battery pack charging. Controllers must be equipped with Ni-MH battery pack included in packaging. Features: It can charge two Xbox One controllers with Ni-MH battery packs at the same time; it adopts intelligent Micro circuit management and control technology, and the product has built-in self-recovery fuse, which making charging safer and safer. Designed with red and green bi-color charging indicator light, streamlined design, beautiful appearance and touch-type charging style, this dock is simple and convenient to place and a must-have for gamers.

◆ Product Picture:



- 1 -

◆ Product Features:

*Using intelligent micro-circuit management and control technology.
*Can charge two Xbox One series controllers installed with battery packs included in packaging at the same time.
*Charging indicators with two different colors for easy operation.
*With unique structure and touch type design, it's convenient to charge.
*Low standby power consumption to save energy and protect environment.

◆ How to use:

*It must use the Ni-MH battery packs included in this packaging to install and charge on the Xbox One series controllers.
*Use 5V 1A or more power adapter or USB cable with Micro interface to input power supply;
*Once the charging power connected, the green charging status indicator is displayed.
*Install the battery packs included in packaging on the Xbox One series controllers first, and then put the controller on dock correctly to identify the charging automatically.

- 2 -

*Charging indicator function: ① When the controller is placed on 1# position for charging, the 1# indicator light changes from green to red to indicate that the controller battery has entered the charging status. When 1# indicator changes from red to green, it means 1# controller charging is complete. ② Similarly, when the controller is placed on 2# position for charging, the 2# indicator light changes from green to red to indicate that the controller battery has entered the charging status, and when the 2# indicator changes from red to green, it means that the charging of the 2# controller is completed.

◆ Product Notice:

*When the product is fully charged or not in use, unplug the power adapter.
*This product cannot be used or stored in a humid environment.
*When using or storing this product, avoid dust and heavy pressure as much as possible, so as not to affect the service life.
*If there is electrical problems caused by misuse such as soaked in water, smashed or crashed, please stop using it.
*Do not dry it with external heating equipment such as a microwave oven.
*If there is any damage, please send it to the maintenance shop for repair in time, please do not disassemble it by yourself.
*Do not play with the product to children.

- 3 -

◆ Product Specification:

Compatibility	XBOX ONE, XBOX ONES, XBOX ONE Elite, XBOX ONE X Controllers
Input Voltage of Charging Dock	DC 5V
Charging Current of Battery Pack	0.5A
Output Voltage of Battery Pack	DC 2.4V
Input Voltage of Micro USB	Vmax = 5V
Battery Pack Capacity	1200mAh
Material	ABS
Include	1 Dual Charging Dock 2 Battery Packs
Battery Charging Time	≥ 4hrs

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference.
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

- 4 -


NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
■ Reorient or relocate the receiving antenna.
■ Increase the separation between the equipment and receiver.
■ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
■ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Company Name: GameStop
Address: Geeknet, Inc. 625 Westport Pkwy, Grapevine, TX 76051
http://www.gamestop.com

- 5 -

ATRIX™

STATION DOUBLE DE RECHARGE




Manuel Utilisateur

◆ Présentation du Produit :

Cette station double de recharge est conçue pour les manettes Xbox One series et dispose d'un jeu de batteries rechargeables Ni-MH. Les manettes doivent être équipées des piles Ni-MH incluses dans l'emballage. Caractéristiques : capacité de recharge de deux manettes Xbox One en même temps avec les piles Ni-MH, muni d'une gestion du circuit Micro intelligent et d'une technologie de contrôle, et dispose d'un fusible intégré d'auto-dépannage. Ce qui assure une recharge en toute sécurité. Conçue avec des voyants indicateurs de charge rouge et vert, un design épuré et esthétique, un système de charge tactile, cette station est facile et pratique ; un accessoire indispensable pour les joueurs.

◆ Caractéristiques du Produit :



- 1 -

◆ Caractéristiques du Produit :

* Dispose d'une gestion de circuit Micro intelligent et d'une technologie de contrôle.
* Permet de recharger deux manettes Xbox One series en même temps, avec le jeu de batteries inclus dans l'emballage.
* Les voyants indicateurs de charge sont de couleurs différentes pour faciliter leur distinction.
* Boîtier unique avec un système tactile pour faciliter la recharge.
* Consommation faible en veille pour économiser de l'énergie et protéger l'environnement.

◆ Conseils D'utilisation :

* Veuillez à utiliser le jeu de batteries Ni-MH incluses dans l'emballage pour l'installation et la recharge des manettes Xbox One series.
* Utilisez un adaptateur 5 V / 1 A ou plus ou un câble USB avec port Micro pour le branchement ;
* Après avoir branché la recharge, un voyant vert s'allume.
* Veuillez d'abord installer le jeu de batteries inclus dans l'emballage dans les manettes Xbox One series, puis placez les correctement sur la station afin de lancer le rechargement automatique.
Fonction d'indicateur de recharge: ① Si la manette est placée sur la position #1 pour la recharge, le voyant indicateur #1 passe du vert au rouge pour indiquer que la batterie de la manette

- 2 -

démarre le rechargement. Si l'indicateur #1 passe du rouge au vert, cela signifie que la manette #1 est complètement rechargée. ② De la même manière, si la manette est placée sur la position #2 pour la recharge, le voyant indicateur #2 passe du vert au rouge pour indiquer que la batterie de la manette démarre le rechargement, et si l'indicateur #2 passe du rouge au vert, cela signifie que la manette #2 est totalement rechargée.

◆ Avertissement Produit :

* Si le produit est totalement chargé ou inutilisé, veuillez débrancher l'adaptateur.
* Veuillez ne pas stocker ou utiliser ce produit dans un environnement humide.
* Lors de l'utilisation ou du stockage de ce produit, veuillez éviter les poussières ou les fortes contraintes afin ne pas altérer la durée de vie du produit.
* Si vous observez des dysfonctionnements électriques suite à une mauvaise utilisation, des éclaboussures, un choc brutal ou une chute, veuillez stopper toute utilisation de ce produit.
* Ne pas sécher avec un système de chauffage externe tel qu'un four micro-ondes.
* En cas de d'endommagements, veuillez confier rapidement ce produit à un magasin de dépannage professionnel, et évitez de démonter ce produit par vous-même.
* Ne pas laisser ce produit à la portée des enfants.

- 3 -

◆ Caractéristiques du Produit :

Compatibilité	XBOX ONE, XBOX ONES, XBOX ONE Elite, XBOX ONE X Manettes
Puissance D'entrée de la Station de Recharge	DC 5V
Courant de Recharge du Jeu de Batteries	0.5A
Puissance de Sortie du Jeu de Batteries	DC 2.4V
Puissance D'entrée du Micro USB	Vmax = 5V
Capacité du Jeu de Batteries	1200mAh
Matériau	ABS
Inclus	1 Station Double de Recharge 2 Jeux de Batteries
Durée de Charge des Batteries	≥ 4 Heures

Cet appareil est conforme à la section 15 de la Réglementation FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence extérieure, y compris celle pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvées par les autorités compétentes en matière de

- 4 -

conformité peuvent priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'équipement en question.

REMARQUE : À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet équipement a été déclaré conforme à la section 15 de la Réglementation FCC applicable aux appareils numériques de classe B. Ces limites sont conçues pour fournir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques susceptibles de créer des interférences nuisibles dans les communications radioélectriques si l'équipement est installé incorrectement. Cependant, il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne se produise dans une installation particulière. Dans le cas où cet équipement créerait des interférences avec la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, il est conseillé d'essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes:
■ Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
■ Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
■ Reliez l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
■ Veuillez consulter le distributeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté pour de l'aide.

Nom de la Compagnie : GameStop
Adresse : Geeknet, Inc. 625 Westport Pkwy, Grapevine, TX 76051
http://www.gamestop.com

- 5 -