


**ATRIX** **P-SERIES HEADSET USER GUIDE/GUIDE D'UTILISATION DU CASQUE SÉRIE P**



**Need Help?/Besoin D'aide ?**

Have any questions or comments? Need help getting set up? Contact us at <https://care.gamestop.com>

Avez-vous des questions ou des commentaires ? Besoin d'aide pour l'installation ? Contactez-nous sur <https://care.gamestop.com>

**Whats Included/Ce Qui est Inclus**

- P-Series Gaming Headset
- Casque de Jeu de la P-Séries

**PS4 Setup/Configuration de la PS4**

- Plug the headset into the controller.
- Enter the Settings Menu > Devices > Audio Devices.
- Set Input & Output Device to Headset Connected to Controller.
- Change Audio Output to Headphones to Chat Audio.
- Set Headphone Volume level to your desired setting.
- Select the Microphone Level and follow the prompts to to adjust to your desired settings.

- Branchez le casque sur la manette.
- Accédez au menu Paramètres > Périphériques > Périphériques audio.
- Réglez le périphérique d'entrée et de sortie sur le casque connecté à la manette.
- Changez la sortie audio du casque pour le chat audio.
- Réglez le volume du casque sur le paramètre souhaité.
- Sélectionnez le niveau du microphone et suivez les invites pour ajuster les paramètres souhaités.

4.25 INCHES


**ATRIX** **P-SERIES HEADSET USER GUIDE/GUIDE D'UTILISATION DU CASQUE SÉRIE P**

**XBOX ONE Setup/ Configuration de la XBOX ONE**

- Plug the headset into the controller. Note: Not all controllers will have a 3.5mm audio jack.
- Enter the Settings Menu > All Settings > Kinect & Devices > Devices & Accessories > Xbox One Wireless Controller > Volume
- Set Headset Volume to your desired setting.
- Set Mic Monitoring to your desired setting.

- Branchez le casque sur la manette. Remarque : les manettes
- N'ont pas toutes de prise audio 3.5 mm.
- Accédez au menu Paramètres > Tous les Paramètres > Kinect et Appareils > Appareils et accessoires > Manette Xbox One Sans fil > Volume.
- Réglez le volume du casque sur le paramètre souhaité.
- Réglez la surveillance du micro sur le paramètre souhaité.

**Removing The Mic/Retrait du Micro**



To remove the mic pull it from the base and away from the headphone.

Pour retirer le micro, tirez-le de la base et loin du casque.

**PC Setup/Configuration du PC**

Plug the headset into your pcs audio jack.  
Not all computers will be able to be use the microphone without the use of an audio splitter.

Branchez le casque dans la prise audio de votre ordinateur.  
Tous les ordinateurs ne pourront pas utiliser le microphone sans utiliser de répartiteur audio.

**Switch Setup/ Configuration de la Switch**

Plug the headset into the switch.  
The switch must be used out of the dock in handheld mode to use the audio jack.

Branchez le casque sur la Switch.  
La Switch doit être utilisée hors de la station d'accueil en mode portable pour utiliser la prise audio.

6.25 INCHES